

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Alsvåg Klikk (Alsvåg Klikk - 480 og Alsvåg Klikk - 275) leveres i stål med lakk- kvaliteten Pural®. Alle platene er galvanisert og lakkert på begge sider med Pural® og med standard baksidelakk. Pural er i matt utførelse. Pural® lakk er svært fargestabil, ripebestandig, korrosjonsbestandig og har gode formingsegenskaper. Disse egenskapene Alsvåg Klikk passer utmerket til den barske norske kystlinjen.

Alsvåg Klikk - 480 og Alsvåg Klikk - 275 er en effektiv og økonomisk takløsning til både nybygg, renovering, boligbygg, blokker, borettslag osv.

Platene fås skreddersydd på nøyaktig lengde og kan monteres ned til 8 graders takfall.

Alsvåg Klikk – 480 leveres i 3 alternativer:

1. Uten avstiving i midtfeltet.
2. Med 2 avstivinger i midtfeltet.
3. Med mikrosinus i midtfeltet.

Alsvåg Klikk – 275 leveres i 3 alternativer:

1. Uten avstiving i midtfeltet.
2. Med 1 avstiving i midtfeltet.
3. Med mikrosinus i midtfeltet.

NOBB varenummer:

Dimensjon:

Farge:

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Etter montering skal taket skylles rent for borspon og annet som ligger igjen etter montering.

Annet smuss etc. som kommer på taket kan ved jevne mellomrom vaskes vekk ved bruk av en myk børste og vann. Takrenner må også spyles rene for løv, mose osv. I områder med forurenset luft kan det være nødvendig å bruke vaskemiddel sammen med vann for at taket skal bli rent. Vær nøye med å følge produsentens anbefaling for dosering osv. Og husk å skylle godt med vann etter vask.

Ettersyn/kontroll

Årlig taksjekk er nødvendig for at taket skal vare lengst mulig. Sjekk taket for løse gjenstander som mose, løv etc. Sjekk om snø, is har forårsaket skader på takplatene, i gradrenner, på takrenner, snøfangere, rundt pipe, takvinduer osv. Sjekk om beslag, pipehatter, vent. Hetter og plateender er fri for rust, avskallinger eller lignende. Se etter tegn til lekkasje (misfarging, sopp, dårlig luft) innvendig på kaldloft, eller på innvendige takplater. Sjekk spesielt ved gjennomføringer ved takvindu, vent. hetter og piper.

Har taket mye isdannelse/ istapper? I så fall kan dette være ett tegn på kondensproblemer, varmetap, feilmontering osv.

Vedlikeholds instruks og intervall

Viser ettersyn/ kontroll at noe trenger utbedringer, må dette gjøres så snart som mulig. Man kan utbedre små korrosjonskader med Alsvåg Rep sett.

Taksjekk bør gjennomføres 1-2 ganger i året. Se ellers vår brosjyre og Internettside.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 30-50 år, Antatt teknisk levetid/ brukstid uten utskiftning antas å være rundt 50 år, dette forutsatt korrekt montering, normal bruk og slitasje samt at anvisning for drift og vedlikehold følges grundig.

For øvrig vises det til Garanti og vilkår på vår hjemmeside, www.alsvag.no.

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

God.

Øvrige opplysninger

Se våre brosjyrer og hjemmeside www.alsvag.no.

Alsvåg Plater AS

Takstein og takplater

1020

Alsvåg Klikk - 480, Alsvåg Klikk - 275

NOBB modulnr. ??????

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Alsvåg Plater AS
Postadresse	Postboks 263
Postnr. og poststed	8401 Sortland
Telefon	0047 76 11 00 30
E-post	firmapost@alsvag.no
Internett	www.alsvag.no